



PT Avon Smart Watch
Obrigado por comprar o Smart Watch Niko. O seu relógio tem uma variedade de funções que pode conhecer. Este guia irá colocá-lo a par de todas num instante.



COMPATÍVEL COM APPLE IOS 8.0+ E SMARTPHONES ANDROID. =

- COMO USAR**
- Pode torcer a bracelete ou pressionar o ecrã para o ativar
 - Pressione o comando para aceder ao menu principal
 - Pressione mais longamente o comando para confirmar as ações

CONTROLO POR GESTOS
Pode programar o comando por gestos no seu AVONSmartV2 nas opções avançadas da aplicação. Torcer a bracelete irá ativar o ecrã.

ECRÃ

O ecrã irá mostrar a hora, data, estado da bateria e conectividade Bluetooth.

CONTADOR DE PASSOS

O relógio irá gravar a sua atividade diária automaticamente. Pressione o comando para poder ver entre os passos, calorias e distância.

DESPORTO

Pressione longamente o comando para entrar no menu com mais opções de exercícios. O relógio tem 4 opções de desporto:

- Caminhada • Corrida
- Ciclismo
- Caminhada em subida/alpinismo

Escolha o modo que melhor se adapta que depois de concluído, a pulseira irá gravar os dados do exercício

Após finalizar os exercícios, pressione o comando para finalizar a sessão de exercícios e guarde os dados.

Nota: Se a atividade durar menos de 1 minuto, os dados não serão gravados.

Nas Definições & Objetivos, na aplicação, pode definir os seus objetivos e trabalhar para os atingir.

MENSAGENS

Pressione o comando para mudar a mensagem no ecrã e pressione longamente para abrir a mensagem que deseje. O relógio irá alertar sempre que receber chamadas, sms e mensagens via Wechat e Whatsapp.

ALARME E ALERTAS

Na parte inferior do menu principal da aplicação pode adicionar todos os alarmes que necessita como o despertador ou lembretes.

ALERTA DE LÍQUIDOS

Nas definições avançadas da aplicação pode definir lembretes para se manter hidratado ao longo do dia.

MAIS

Pressione longamente para entrar no menu. Irá encontrar a opção About – Sobre, Power Off – Desligar e Find your Phone – Encontre o seu telemóvel.

MANTENHA-SE ATIVO

Nas definições avançadas da aplicação pode programar lembretes para se manter ativo durante o dia.

ENCONTRE O TELEMÓVEL

Assim que o relógio estiver conectado, a função Encontrar o telemóvel ficará disponível. Accese a Menu > Mais. Pressione longamente e o seu telemóvel irá emitir um alerta de forma a ser mais facilmente localizável.

SOBRE

Se pressionar longamente o comando, irá aceder ao nome do dispositivo e à versão de sistema.

DORMIR

Nas Definições & Objetivos pode definir os objetivos de sono. Poderá aceder aos dados do seu sono através da aplicação.

CÂMARA

Quando o Relógio é conectado ao AvonSmartV2, a opção de tirar fotografias fica acessível através das definições da aplicação. Selecione tirar fotografia e para tirar uma fotografia no telefone basta carregar no botão principal do relógio. A fotografia irá automaticamente ser guardada na galeria do seu telemóvel com sistema android ou na opção guardar/tirar novamente em sistema iOS.

COMO CUIDAR DO RELÓGIO
Não usar o relógio enquanto aplica cremes ou sprays. Não permita o contacto com agente corrosivos. Não colocar na água. Não abra o relógio.

NOTA
O relógio Niko não é um brinquedo. Alguns produtos contêm pequenos componentes que podem provocar asfixia. Este relógio não deve ser manuseado por crianças com menos de 5 anos e também não foi desenhado para ser usado por animais.

A precisão do relógio Niko não pretende ser equivalente a dispositivos médicos ou aparelhos científicos de medição. O relógio poderá ajudar a alcançar os seus objetivos mas nunca irá substituir o aconselhamento profissional. Consulte sempre o seu médico antes de começar uma dieta ou um regime de exercícios. O relógio Niko deve ser usado por crianças apenas com supervisão parental. A aplicação AVONSmartV2 pode indicar a medição dos batimentos cardíacos no entanto o relógio não suporta esta função.

